

Trenntransformator

MED N



Die Trenntransformatoren MED N wurden für die Verwendung in Europa entwickelt. Die Trenntransformatoren arbeiten mit einer festen Primär- und Sekundär-Wechselspannung von 230V. Ein eingebauter Einschaltstrombegrenzer auf Halbleiterbasis vermeidet das unerwünschte Auslösen der Vorsicherungen des Gerätes oder in der Gebäudeunterverteilung durch den Einschaltstrom. Alle Geräte dieser Serie sind, je nach Modell, mit einem oder zwei Potentialausgleichsbolzen zum Anschluss an einen vorhandenen Potentialausgleich ausgerüstet. Der Schutzleiter der Eingangssteckdose ist mit den entsprechenden Kontakten der Ausgangssteckdosen leitend verbunden. Die Transformatoren der MED N -Serie sind für den Dauerbetrieb ausgelegt. Ein Temperaturschalter in der Primärwicklung verhindert zuverlässig Schäden durch Über Temperatur im Gerät.

Vorteile:

- › Einschalt-Strombegrenzung über Thermischen Halbleiter
- › Kurzschlußschutz durch Feinsicherung primär
- › Übertemperaturschutz über Thermoschalter
- › Stahlblech-Gehäuse, Oberfläche pulverbeschichtet, lichtgrau RAL7035
- › Netzkabel primär im Lieferumfang
- › Montagemöglichkeit Boden- / Tisch- und Wandmontage

	MED N 150	MED N 300	MED N 600	MED N 1000	MED N 2000
Leistungseingang	150VA	300VA	600 VA	1000 VA	2000 VA
Leistungsausgang	170 VA	330 VA	630 VA	1040 VA	2050 VA
Abmessungen LBT	194x 148x 77 mm	194 x 148 x 92	270x 188x 92 mm	305x 218x 110 mm	312x 285x 110 mm
Gewicht ca.	3 kg	4,5 kg	9 kg	14 kg	21 kg
Ableitstrom bei 230V	< 100 µA	< 100 µA	< 100 µA	< 100 µA	< 350 µA
Anzahl Kaltgeräte Anschlussstecker	2 x IEC 320	4 x IEC 320	6 x IEC 320	9 x IEC 320	9 x IEC 320
Ein- / Ausgangsspannung	primary 230 V~, secondary 230 V~, 50/60 Hz				
Einschaltstrombegrenzer	Thermohalbleiter				
Kurzschlusschutz	Feinsicherung primär				
Übertemperaturschutz	selbstrückstellender Temperaturschalter				
Gehäuse	Stahlblechgehäuse, pulverbeschichtet, lichtgrau RAL7035				
Schutzklasse	IP 20				
Art.- Nr.	2005738	2005739	2005740	2005741	2005742

Zubehör

Isolationswächter STD

Betriebsspannung: 230 V ~ 50/60 Hz • Klasse 1 / IP 40

- Anschluss: IEC 320 Steckverbinder

Art.- Nr. 2005743



Geräteleitung MED

IEC320 C14 C13 1.8m

H05VV-F 3G • Leitungsquerschnitt 1mm² • Farbe: weiß • IEC320 C14 transparent auf IEC320 C13 transparent • Länge: 1,8 m

Art.- Nr. 2006329